DiGiQuest
HOMEAPPLIANCES

LIBRA 150

BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE
modello BLP150V

MANUALE D'USO
USER MANUAL



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.

CE

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poichè all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.

PRECAUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO NON E' DESTINATO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

1. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Smaltirli secondo le norme vigenti.
2. Posizionare su una superficie stabile e piatta. Non posizionare su tappeti.
3. Non salire mai sulla bilancia se essa è bagnata, si potrebbe scivolare. Tenerla asciutta! **Non salire mai con i piedi bagnati.**
4. Questa bilancia può essere utilizzata solo attraverso una pressione statica. Evitare cadute, colpi o gocciolamenti per non provocare danni all'apparecchio.
5. Tenere la bilancia in un luogo fresco ed asciutto.
6. Per evitare danni, non colpire o lasciar cadere a terra la bilancia.
7. La bilancia è uno strumento di precisione, trattarla di conseguenza.
8. Se la bilancia non si accende, controllare lo stato della batteria, in caso sostituirla.
9. Prodotto destinato all'uso domestico e non commerciale. Questa bilancia può pesare solo il peso corporeo delle persone.
10. Utilizzare la bilancia con cautela senza bagnarla o saltarci sopra.
11. Per la pulizia vedere la sezione PULIZIA.

PRECAUZIONI BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti.
Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure se si pensa di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.
Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie.
Non disperdere le batterie nell'ambiente: quando si rimuovono perché a fine vita o danneggiate, smaltirle secondo le regolamentazioni nazionali vigenti.
In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere la batteria, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare immediatamente la pelle con acqua.
Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.
Attenzione: **Pericolo di esplosione** se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.
Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2013/56/UE (recepita in Italia con D. Lgs. del 15/02/2016 n. 27) e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità: 150kg, graduazione 100 Grammi, sensibilità minima 100g
- Indicatore di batteria scarica: (Loo)
- Alimentazione: 1 batteria al litio CR2032
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico: (Err)
- Base di vetro temperato rinforzata e sicura

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima di utilizzare la bilancia rimuovere la copertura in plastica della batteria presente. Quando si cambia batteria, inserirla nella bilancia rispettando le polarità indicate.
- Posizionare la bilancia su una superfice piana e solida, non su tappeti e mai in contatto con altri oggetti.
- **Salire sempre in corrispondenza dei dischi metallici, non mettere i piedi all'estremità del piatto, RISCHIO CADUTA!**
- Salire sulla superfice di vetro della bilancia e poi scendere; quando sul display comparirà "0.0" sarà possibile utilizzare la bilancia.
- Posizionare i piedi sulla superfice di vetro il più centrale possibile, mai verso il bordo, senza muoversi ed aspettare la comparsa del peso.
- Rimanendo sulla bilancia anche dopo la comparsa del peso, questo continuerà a restare sul display ancora per alcuni secondi, successivamente la bilancia si spegnerà automaticamente.

- Scendendo dalla bilancia subito dopo la comparsa del peso, questo continuerà a mostrarsi sullo schermo per altri 3 secondi prima di ritornare alla schermata iniziale “0.0” e poi spegnersi automaticamente.
- È possibile scegliere l’unità di misura tra “kg”, “lb” e “st” posizionando la levetta presente nel vano batterie sulla unità di misura desiderata. Tale unità di misura verrà memorizzata ed in seguito utilizzata come unità di “default”.

Nota: *Se la bilancia non viene usata per un lungo periodo, assicurarsi di non avervi posto sopra alcun oggetto e rimuovere la batteria.*

PULIZIA

- Pulire il corpo dell’unità con un panno morbido e leggermente umido (non bagnato) ed evitare che l’acqua penetri all’interno della bilancia. Non usare detergenti chimici né agenti abrasivi.
- Non immergere in acqua o altri liquidi. L’unità non è resistente all’acqua.
- E’ vietato l’uso di qualsiasi spray.

Grazie per aver acquistato un prodotto distribuito da Digiquest Solutions. Consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** *e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito all'indirizzo* **www.digiquest.it/registrazione.html** *per ottenere il massimo delle prestazioni.*

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza.
Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**
Nella sezione **SUPPORTO > ASSISTENZA** è possibile scegliere la procedura che più riterrete idonea:
- CHAT ONLINE: assistenza diretta in tempo reale: sarete guidati velocemente alla risoluzione del problema, grazie alle diverse possibilità che vi saranno proposte; se offline, si ha la possibilità di lasciare un messaggio al quale verrà fatto seguito rapidamente.
- FORM: modulo dedicato alla risoluzione dei problemi, compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:
- EMAIL: **postvendita@digiquest.it**
- TELEFONO: +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

CE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE)".

- Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste della normativa vigente.

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.r.l. a socio unico
Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.
www.digiquest.it

Made in China