INFORMAZIONI PER L'USO

Il telecomando ALAD1NO è preimpostato e pronto all'uso per i seguenti sei marchi di TV principali: SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC, TELEFUNKEN. Dopo aver inserito correttamente le batterie (non incluse) funzionerà contemporaneamente con tutti questi marchi senza bisogno di configurazioni manuali.

Programmazione del Telecomando per Altri Marchi

Se desideri utilizzare il telecomando con un marchio diverso dai sei preimpostati, puoi farlo utilizzando una specifica combinazione di tasti. Tuttavia, è importante notare che, utilizzando una di queste combinazioni, il telecomando smetterà di funzionare per i sei marchi preimpostati e funzionerà solo per il marchio desiderato. Anche togliendo le batterie il telecomando non perderà la combinazione inserita.

Di seguito sono elencate le combinazioni di tasti per diversi marchi di televisori:

OK+1: TCL & THOMSON

OK+2: GRUNDIG

OK+3: SHARP

OK+4: TOSHIBA

OK+5: SKYWORTH

OK+6: HAIER

OK+7: HITACHI , JVC , SANYO

OK+8: PHILIPS

OK+9: PANASONIC

OK+EXIT: HISENSE

OK+MENU: TELEFUNKEN

OK+INFO: HISENSE

OK+BACK: SHARP

Procedura di Programmazione

Per programmare il telecomando per un marchio diverso, premi contemporaneamente i tasti OK e il tasto corrispondente al marchio del tuo televisore (vedi elenco sopra). Tieni premuti i tasti per alcuni secondi: quando il LED del telecomando lampeggerà velocemente 3 volte e si spegnerà avrà accettato il codice.

Rilascia i tasti. Il telecomando dovrebbe ora essere programmato per funzionare con il tuo televisore.

Reset del Telecomando

Se desideri tornare a utilizzare il telecomando con i sei marchi preimpostati, puoi resettarlo seguendo questi passaggi:

Premi la Combinazione di Tasti: Premi contemporaneamente i tasti **OK+0.**

Tieni premuti i tasti per alcuni secondi: quando il LED del telecomando lampeggerà velocemente 3 volte e si spegnerà avrà accettato il codice. Rilascia i tasti. Il telecomando tornerà a funzionare con i sei marchi preimpostati: SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC, TELEFUNKEN.

Nota Bene: alcuni marchi possono avere più codici. Se il telecomando non funziona dopo il primo tentativo, prova un codice alternativo dal nostro elenco.

Questo certificato, accompagnato dal documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions S.p.A.
Consigliamo di visitare il nostro sito www.digiquest.it e di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito www.digiquest.it o contattare l'assistenza. **ATTENZIONE:** se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**
Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM,** modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati. Potete inoltre contattarci tramite email **postvendita@digiquest.it** o telefonando a Servizio Assistenza Clienti **+39 06 9857981** da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito www.digiquest.it
Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. Sede amm.va Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italia. Prodotto in Cina.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

CE Il simbolo CE applicato sul presente apparato garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee:
2014/30/EU Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2011/65/UE e 2015/863/UE Direttiva RoHS

Una copia completa della Dichiarazione di Conformità può essere richiesta presso DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. - Sede amministrativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) Italia.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

USAGE INFORMATION

The ALAD1NO remote control is preset and ready to use for the following six major TV brands: SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC, TELEFUNKEN. Once the batteries (not included) are inserted correctly, it will work with all of these brands at the same time without the need for manual configurations.

Remote Control Programming for Other Brands

If you want to use the remote control with a brand other than the six presets, you can do so using a specific key combination. However, it is important to note that by using one of these combinations, the remote will stop working for the six preset brands and will only work for the desired brand. Even if the batteries are removed, the remote control will not lose the key combination you entered.

Below are the key combinations for different TV brands:

OK+1: TCL & THOMSON

OK+2: GRUNDIG

OK+3: SHARP

OK+4: TOSHIBA

OK+5: SKYWORTH

OK+6: HAIER

OK+7: HITACHI , JVC , SANYO

OK+8: PHILIPS

OK+9: PANASONIC

OK+EXIT: HISENSE

OK+MENU: TELEFUNKEN

OK+INFO: HISENSE

OK+BACK: SHARP

Programming Procedure

To program the remote control for a different brand, press the OK keys and the key corresponding to your TV's brand at the same time (see list above). Press and hold the keys for a few seconds: when the LED on the remote control flashes quickly 3 times and turns off, it will have accepted the code.

Release the keys. The remote should now be programmed to work with your television.

Resetting the Remote Control

If you want to go back to using the remote control with the six preset brands, you can reset it by following these steps:

Press the Key Combination: Press the **OK+0 keys at the same time.**

Press and hold the keys for a few seconds: when the LED on the remote control flashes quickly 3 times and turns off, it will have accepted the code. Release the keys. The remote control will return to work with the six preset brands: SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC, TELEFUNKEN.

Please note: Some brands may have multiple codes. If the remote doesn't work after the first try, try an alternative code from our list.

This certificate, accompanied by the purchase document (receipt or invoice), constitutes the indispensable documentation for asserting your warranty claim. Keep it carefully and you will have privileged access to the Digiquest Solutions S.p.A. assistance circuit.
We recommend you visit our website www.digiquest.it and subscribe to our newsletter to keep up-to-date on our products.

WARRANTY CONDITIONS

The purchase document (receipt or invoice), is the essential documentation to assert your right of guarantee. Keep it with care and will have privileged access to the Digiquest Solutions Service circuit. We guarantee your appliance, intended for domestic use, as required by Legislative Decree 06.09.2005 Nr. 206 (which has implemented in Italy the Directive 1999/44 / EC) defined as the CONSUMER CODE. The warranty commitment automatically lapses where the following are found: accidental breakages due to transport or falls – tampering or modifications not authorized by the company – for improper use or not in accordance with the specific instructions – incorrect connection to the power supply network – repairs carried out by unauthorized personnel. **ATTENTION:** the plastic parts of the product are not covered by warranty as well as the damage to the power cord resulting from wear; any repair will therefore be borne by the owner. The transport costs and the risks deriving from it, are fully borne by the user. To view the warranty terms, please consult our website www.digiquest.it or contact support.

ATTENTION: if it is necessary to bring or send the device to the authorized service center, it is recommended to clean it thoroughly in all its parts. If the device is even minimally dirty or encrusted with limescale, externally or internally, for sanitary reasons, the service center will reject the device itself without viewing it.

HOW TO CONTACT SUPPORT

Our site is the fastest and easiest way to communicate with the technical service: **www.digiquest.it**
In the section **USEFUL LINKS > CUSTOMER SUPPORT** you can fill out a **FORM**, a form dedicated to troubleshooting: fill it out and you will be contacted.

You can also contact us by email **postvendita@digiquest.it** or by calling Customer Service +39 06 9857981 Monday to Friday, from 9.30 to 12.30 and from 15.30 to 17.30.

PRIVACY: the processing of any personal data collected will take place in accordance with the provisions of Regulation (EU) 679/2016 and current legislation. The complete information is available on our website www.digiquest.it

Manufactured by: DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. Headquarters Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy. Registered office Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy. Made in China.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE The CE symbol applied to this device guarantees the conformity of the product with the European Directives
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU and 2015/863/EU RoHS Directive

A complete copy of the Declaration of Conformity can be requested from DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A. - Head Office Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) Italy.

USERS ADVICE

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014
"Execution of Directive 2012/19/EU about electrical and electronic equipment waste (WEEE)"
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.